

Montageanleitung für selbstklebende Farbfolie

Mit der richtigen Vorbereitung lässt sich Ihre Folie sauber und blasenfrei anbringen.

Für ein gutes Ergebnis empfehlen wir, die Montage in Ruhe und möglichst zu zweit durchzuführen.

Das benötigen Sie



Sprühflasche



Transfer-
Konzentrat

6-10 ml auf 1 Liter
Wasser



Glasreiniger



Fuselfreies Tuch



Montagerakel

Vor der Montage



Montage am besten
zu zweit durchführen.



Temperatur auf der
Montageseite mindestens
+10°C.



Möglichst staubfrei arbeiten
und eine vollständig saubere
Oberflächen sicherstellen.

Schritt für Schritt Montage

1

Montageflüssigkeit vorbereiten **(nur bei Nassverklebung)**

Füllen Sie eine Sprühflasche mit 1 Liter Wasser. Geben Sie das Transfer-Konzentrat entsprechend der Dosierangaben hinzu.



2

Untergrund gründlich reinigen

Reinigen Sie den Untergrund sorgfältig. Entfernen Sie Staub, Fett, und andere Verschmutzungen vollständig.
Vor dem Folieren dürfen keine Schmutzreste zurückbleiben.



3

Beschriftung positionieren

Halten Sie die Beschriftung an die gewünschte Position und richten Sie es passend aus.
Fixieren Sie die Folie bei Bedarf mit Klebeband.



4

Trägerpapier abziehen

Drehen Sie die Beschriftung um und ziehen Sie das weiße Trägerpapier vorsichtig ab.

Die Schrift bleibt am Übertragungspapier.



5

Oberflächen befeuchten (nur bei Nassmontage)

Bei Nassmontage besprühen Sie die Oberfläche leicht mit Montageflüssigkeit. Dadurch kann die Folie leichter positioniert werden. Die Folie haftet auch nicht sofort an der Oberfläche.



6

Folie anlegen und fest rackeln

Rackeln Sie die Folie von der mitte nach außen fest.

Bei Nassverklebung: Rackeln Sie die Montageflüssigkeit raus



7

Übertragungspapier vorsichtig abziehen

Ziehen Sie das Übertragungspapier langsam und möglichst flach im spitzen Winkel ab. Die Beschriftung bleibt auf der Oberfläche.

Bei nassverklebter Folie sollten Sie ca. 1-3 Std. warten, bis Sie das Übertragungspapier entfernen.



8

Kontrollieren und nachdrücken

Überprüfen Sie all Buchstaben und Kanten. Drücken Sie diese bei Bedarf nochmals mit dem Rackel an, insbesondere kleine Elemente und Ecken.

Nach der Montage

- Die Beschriftung erreicht nach ca. 24-48 Std. die volle Haftung
- Erste Reinigung erst nach ca. 1 Woche durchführen
- Verwenden Sie bei der Reinigung keine aggressive Reiniger oder harte Gegenstände